Cześć!

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka cennych wskazówek, jak projektować na wykrojniku

Krok po kroku

1. Zapoznaj się ze specyfikacją oraz wskazówkami zamieszczonymi poniżej.
2. Prosimy nie usuwać warstw. Jeśli chcesz, możesz je ukryć!
3. Umieść swój projekt na warstwie YOUR DESIGN
4. Zapisz plik jako PDF w standardzie Adobe PDF/X-1a:2001.
5. Wgraj plik PDF podczas składania zamówienia

Warstwy



- Packhelp Tips
  warstwa zawierająca wskazówki jak projektować na wykrojniku
- Packhelp Dielines
  warstwa zawierająca siatkę wykrojnika (prosimy jej nie usuwać, ani nie modyfikować)
- Sample Design
  warstwa zawierająca przykładowy projekt przedstawiający poprawny sposób osadzenia oraz to poradnik dla trudniejszych miejsc na wykrojniku
- Your Design
  warstwa, na której prosimy o umieszczenie projektu. Prosimy jej nie usuwać.

Wymagania

Upewnij się że Twój projekt spełnia nasze wymagania. Stosowanie się do naszych wskazówek pozwoli zachować najwyższą jakość Twojego projektu oraz przyśpieszy proces weryfikacji pliku

Tekst
Używaj tekstu równego lub większego niż 7pt.

Unikaj kolorów PANTONE
Prosimy o nie uż ywanie kolorów Pantone.

Przekonwertuj tekst na krzywe
Dzięki temu unikniesz w procesie produkcyjnym problemów z brakującymi lub różniącymi się fontami.

Pudełka Eco i Eco White
Używaj tylko czerni. Ten typ zadruku nie pozwala na druk szarości i kolorów.

Grafika
Jeżeli możesz, użyj grafik wektorowych. Grafiki rastrowe powinny mieć od 300 do 500 DPI.

Zachowaj ostrożność
Łatwo możesz pozbawić się możliwości edycji tekstów jeżeli nadpiszesz swój projekt po konwersji. Sugerujemy zapisywanie PDF-ó w produkcyjnych jako kopia Twojego projektu, nigdy jako oryginał.

Linie
Ważne linie powinny mieć przynajmniej 0.5pt grubości.

Pudełka Full Colour
Drukujemy każdy kolor CMYK. Nie drukujemy kolorów PANTONE.

Adobe PDF/X-1a:2001
przyjmujemy tylko PDF-y. Rekomendujemy zapis w standardzie Adobe PDF/X-1a:2001

Wykrojnik Packhelp
Do przesłania projektu użyj stworzonej przez Ciebie wersji PDF tego dokładnie pliku, który przeglądasz.

Rich Black (Głęboka Czerń)
W celu uzyskania głębokiej, pełnej czerni, użyj kombinacji CMYK: 60% 60% 60% 100%

Osadź wszystkie łącza
Upewnij się , że żaden z plików nie jest linkiem do innego pliku na dysku Twojego komputera.

Bezpieczne marginesy
Ułóż ważne elementy, tj. tekst czy logo przynajmniej 5mm od bigów oraz linii cięcia.

Spady
Spady powinny mieć przynajmniej 2mm szerokości.

ISO Coated V2 ECI
prosimy o użycie profilu o nazwie ISO Coated V2 ECI (do pobrania z https://packhelp. com/color_profiles/ ISOcoated_v2_eci.ccj) lub jako COATED FOGRA 39 (ISO12647-2:2004) zwykle wbudowanym profilem w produkty Adobe.

W razie problemów lub wątpliwości...

Porozmawiaj z nami na chacie na naszej stronie lub napisz na kontakt@packhelp.pl.

Packhelp